升级固件操作说明书

一、搜索设备

准备一条网线,将切换台的 RJ45 接口与局域网连接,打开中帝威提供的升级软件,点击 搜索设备,如下图会出现设备名称与 IP 地址;

🚰 Upgrade_Program_Network			_ 🗆 ×
Device Minagement Search Device LSL HDS6110_192.168.1.216	Upgrade File Pending File(Add	or Drag in the file):	
	Device Status Serial Number Name		
设备型号IP地址显示	Version ID Type Condition		
1			

二、升级固件

继续上面步骤的操作,在左侧设备栏里面双击你要升级的设备型号,将中帝威公司提供的 固件拖入升级工具里面,点击升级按钮,设备会自动升级,升级成功后软件会显示升级成功; 如下图(注意,升级过程中设备不能断电和拔掉网线)

Upgrade_Program_Wetwork Device Management Search	Upgrade File Pending File(Add C:\Users\Adminis	▲□> 将固件拖入这个框里面 or Drag in the file): trator\Desktop\Merge_HDS6110_L(
Device List HDS6110_192.168.1.216 HDS7106_192.168.1.215 EnCoder_192.168.1.230	Upgrade	击升级按钮
	Name Version D ^{设备信息显示}	HDS6110 Ver_0.0.0.0 7 255
	Type Condition	a5 Normal

三、软件搜索不到设备怎么办

第一个方法: 先检查切换台设备的 IP 设置是否设置到动态 IP 获取(DHCP),通过旋钮操 作菜单里面的网络设置功能; 如果切换台已经设置了动态 IP 获取,将局域网的网线连接切 换台,你的局域网会自动分配一个 IP 地址给切换台,此时在重新搜索,是可以搜索到设备 的;如下图



第二个方法:将切换台与电脑用网线直连,先将切换台设置到静态 IP 功能,通过旋钮操 作菜单里面的网络设置功能;

把切换台固定一个 IP 地址,比如把切换台固定到 192.168.1.20,电脑这边也要设置成固定 IP 地址;

电脑设置 IP 地址操作步骤, 打开网络和共享中心→点击本地连接→点击属性→双击 Internet 协议版本 4(TCP IPv4),会出现一个 IP 地址设置页面, 在里面勾选使用下面的 IP 地址, 手动填写 IP 地址 192.168.1.30,手动填写子网掩码 255.255.255.0, 最后点击确定。

🎬 控制面板\所有控制面板项	\网络和共享中心		_ 🗆 🗡	🏽 本地连接 状态	×
	所有控制面板项 • 网络和共享中心	▼ 公 提索控制面板		常规	
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)				1
控制面板主页	查看基本网络信息并设置连接		0	连接	
更改适配器设置	🧸 ——	🚑 —— 🄮	查看完整映射	117v4 连接: 1Pv6 连接:	Internet 无 Internet 访问权限
更改高级共享设置	Win-1712061943 (此计算机)	网络 Internet		媒体状态:	已启用
	查看活动网络		连接或断开连接	持续时间:	02:01:37
	D #	访问类 利· Takanak		速度:	100.0 Mbps
	神経 公用网络	· internet 连接: ◎ 本地连接		详细信息(C)	
	更改网络设置 ————————————————————————————————————				
	设置新的连接或网络 设置无线、宽带、拨号、临时	点击本地连持 掝 VPN 连接; 或设置路由器或访问点。	ŧ	活动	
	💱 连接到网络 连接到或重新连接到无线、有	1线、拨号或 VPN 网络连接。		已发送 —	- 📲 — 已接收
中速失调	选择家庭组和共享选项 访问位于其他网络计算机上的	1文件和打印机,或更改共享设置。		字节: 33,744,40	12 46,034,337
Jun sond Internet 选项 Windows 防火墙	疑难解答 诊断并修复网络问题,或获得	故障排除信息。		중 属性 (P) (P) 禁用 (0)) 诊断(G)
家庭组				点击属性	关闭(C)

· 本地连接 属性	× Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性	? ×
网络	常规	
连接时使用: 「肇 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet	如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则,您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。 勿 进	
配置(C) 此连接使用下列项目(D): ✓ ■Microsoft 网络客户端 ✓ ■QoS 数据包计划程序 ✓ ■Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ ▲Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) ✓ ↓ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)	白劫禁得 TP 地址(0). 使用下面的 IP 地址(S): IF 地址(I): 子网摘码(V): 复55.255.255.0 默认网关(0): 192.168.1.1	
□ □<	 ○ 自动获得 DBS 服务器地址(B) ● 使用下面的 DBS 服务器地址(C): 首选 DBS 服务器(C): 114 .114 .114 .114 备用 DBS 服务器(A): 	
双击协议版本4	□ 退出时验证设置 (L) 高级 (V)	
		i

第三个方法:确认设备 IP 地址与局域网是否连接正常,在电脑桌面左下角有个 Windos 开始 菜单,点击开始,会弹出一个搜索框,输入 cmd 按回车键,会弹出一个 dos 命令行,也就 是所谓的控制台,在里面输入你要搜索的设备 IP 地址,比如 ping 192.168.1.20 点击回车键; (注意,在输入 ping 后面要按一下空格键)

 	Administrator		
	计算机	四管理员: C:Vfindows\system32\cml.exe Hiprogoft Windows [版本 6.1.7601] 肺投行者(c.2.2009 Hiprosoft Corporation。保留所有权利。	
	控制面板	:··Users \Administrator>ping 192.168.1.216	
输入cmd	运行	正在 Ping 192.168.1.216 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.216 的回复: 字节=32 时间(Ins TIL=255 来自 192.168.1.216 的回复: 字节=32 时间(Ins TIL=255 来自 192.168.1.216 的回复: 字节=32 时间(Ins TIL=255 来自 192.168.1.216 的回复: 字节=32 时间(Ins TIL=255 192.168.1.216 的 Ping 统计信息: 数据句: 已发送 = 4. 已接收 = 4. 丢失 = 8 (8% 丢失), 在返行程的估计时间(以急秒为单位): 最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms C: Users \Administrator>	
搜索程序和文件	关机▶		
「一开始 🌍 🤤 家暴施暴者共同点	搜一下 🚺		-